

METHODE DE NETTOYAGE EN DEUX CLICS

ECRAN DE PROTECTION

COMMENT NETTOYER LE PMMA extrudé & coulé standard

A utiliser



Chiffon en microfibre ou éponge humide, propre et douce



Savon ou détergent doux et eau tiède ou nettoyant ALTUGLAST™ ou un nettoyant antistatique (pour éviter d'attire la poussière)

A éviter

Chiffon abrasif



Liquide de nettoyage pour vitres, benzène, alcool concentré et solvants



Pourquoi?

Rayures (perte des propriétés optiques)

Fissures (micro fissures => perte de protection)

COMMENT NETTOYER LA PLAQUE SHIELDUP™



Chiffon en microfibre ou éponge humide, propre et douce



Savon ou détergent doux et eau tiède ou nettoyant ALTUGLAST™ ou un nettoyant antistatique (pour éviter d'attire la poussière)



Pas de chiffon abrasif

Ou liquide de nettoyage pour vitres, benzène, alcool concentré et solvants



- Pour toute surface : Rincer et sécher avec un chiffon humide ou une peau de chamois

Soyez prudent,



utilisez la bonne méthode de nettoyage !

L'équipe ALTUGLAS™